## ANVÄNDARGUIDE

HUR ATT ANSLUTA INTERNETGATEWAYEN TILL WI-FI-NÄTVERKET





## ARTIKELKODER

Dokumentet förklarar hur en Sentera internetgateway kan anslutas till ett lokalt Wi -Fi -nätverk. Det gäller följande artikelkoder:

- DIGWM
- SIGWM
- DIG-M-2\*
- SIG-M-2\*

\*DIG-M-2 och SIG-M-2 Internetportaler kan också anslutas till din router. Använd i så fall en vanlig nätverkskabel och hoppa över Wi-Fi-inställningen nedan. Gå direkt till SenteraWeb -installationen i slutet av det här dokumentet.

## **ANSLUT INTERNET GATEWAYEN TILL WI-FI-NÄTVERKET**

- Anslut strömförsörjningen
- Som standard tänds den röda lysdioden på internet gatewayen. Det indikerar att det inte finns någon anslutning till Wi-Fi-nätverket
- Gör så här för att justera Internetportalens inställningar:
  - Sök efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk med din dator eller mobila enhet (se bild 1)
  - Koppla till Sentera Internet Gateway (XIGxM-xxxxxxxx) med lösenordet "123456789"

8:35	\$\$ \$\$ X <b>()</b>	8:35 🖉 🗟 🖉
< Wi-Fi		< Wi-Fi
Serbeal antidates 1000	• ?	e 📚
Setteral annual PD 11111	<b>≈</b> )	<b>?</b> €
Setendarios Praca (111)	• ?	XIG-M-FC:F5:C4:03:A0:F8
VT08223814218071_A46A	₽ \$>	123456789
10.4440, AA.8540 (? 10	• ?	120430703
NO 49-82, Aut 85, 80 (8-1)	• ≈ >	Cancel Connect
XIG-M-FC:F5:C4:03:A0:F8		1 2 3 4 5 6 7 8 9
Add network	>	qwertyuio
WI-FI SETTINGS		asd fghjkl
Wi-Fi assistant Keep data and Wi-Fi on to switch to data w	rhen	★ z x c v b n m €
Q		2123



- Öppna webbläsaren på din mobila enhet eller dator och ange följande webbadress: "192.168.1.123"
- Detta tar dig till den interna värdsidan från Sentera Internetportalen (Se Bild 2)
- Markera Wi-Fi rutan
- Välj Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta din gateway till
- Ange lösenordet för det valda Wi-Fi-nätverket
- Klicka på "Spara och starta om"
- Nu är din internetgateway ansluten till Wi-Fi-nätverket. Den gröna lysdioden tänds.
- Den interna värdsidan är inte längre tillgänglig. Om något går fel eller om du vill välja ett annat Wi-Fi-nätverk, tryck på Wi-Fi-återställningsknappen i 5 sekunder och starta om den här proceduren.

08:47						
☆ 0		192.16	58.1.123		U	
P ADDR	ESS: 19	2.168.1	.123			
Netwo	rk Coi	nfigura	ation			
• Wi-F	'n					
🕑 Netw	ork 1: S	Sentera(	Controls	sTemse		
Netw	ork 2: S	Sentera(	Controls	Extern		
🗆 Netw	ork 3: S	Sentera	Controls	Extern		
🗆 Netw	ork 4: S	Sentera(	Controls	sTemse		
🗆 Netw	ork 5: S	Sentera	Controls	RFID	_	
Passwor	·d:			1		
1 435 1101	u			J		
Save & R	estart					
<	>	G	£₽	4	₽	
	111		)	1		



## **ÖPPNA SENTERAWEB**

Nu är allt klart för att installera din apparat via SenteraWeb.

Kom ihåg att du behöver serienumret för varje produkt som du vill ansluta till din installation.

Följ dessa steg:

- 1. Skapa ditt konto på SenteraWeb
- 2. Logga in via: https://www.senteraweb.eu/sv/Account/Login
- 3. Lägg till din installation genom att ange portalens serienummer
- 4. Se till att alla enheter som du vill lägga till i din installation är spänningssatta och anslutna (via Modbus RTU) till huvudkanalen på Senteras Internetportalen
- 5. Nu kan du börja lägga till slavenheterna till installationen genom att ange deras serienummer



Se till att enheten / enheterna som du vill lägga till i din SenteraWeb -installation har Modbus ID 1 (fabriksinställt).

SenteraWeb tilldelar enheten ett nytt Modbus -ID när du lägger till det i din installation och sätter tillbaka det till 1 när du tar bort enheten från din installation.

