


VTR-1-V2 | LAIKO RELĖ

Montavimo ir naudojimo instrukcijos



Turiny

SAUGUMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS	3
GAMINIO APRAŠYMAS	4
GAMINIO KODAS	4
NAUDOJIMO SRITIS	4
TECHNINIAI DUOMENYS	4
STANDARTAI	4
VEIKIMO DIAGRAMA	5
PAJUNGIMAS	5
MONTAVIMO INSTRUKCIJA	6
INSTRUKCIJA, KAIP PATIKRINTI PAJUNGIMĄ	6
TRANSPORTAVIMO IR SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS	7
INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ IR APRIBOJIMAI	7
PRIEŽIŪRA	7

SAUGUMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



Prieš pradėdant darbus su gaminiu, perskaitykite visą informaciją apie jį, aprašymą, montavimo instrukcijas ir laidų pajungimo schemą. Dėl asmeninio ir gaminio saugumo, bei optimalaus jo panaudojimo, prieš montuojant jį įsitikinkite, kad visiškai suprantate jo montavimą, naudojimą ir šio gaminio aptarnavimą.



Dėl saugos ir licencijavimo (CE) prižasčių, gaminio naudojimas ne pagal paskirtį ar bet koks gaminio modifikavimas neleidžiami.



Gaminys negali būti veikiamas ekstremalių sąlygų: ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ar vibracijos. Aukštos koncentracijos cheminiai garai su ilgalaikiu poveikiu, taip pat gali turėti įtakos gaminio veikimui. Įsitikinkite, kad darbinė aplinka būtų kiek įmanoma sausesnė, įsitikinkite kad nesusidarys kondensatas.



Visi įrenginiai turi atitikti saugos ir sveikatos teisės aktus ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus. Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto specialisto pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus.



Venkite kontakto su dalimis prijungtomis prie įtampos, su gaminiu visada elkitės atsargiai. Prieš prijungdami maitinimo kabelius, atlikdami techninę priežiūrą ar gaminio remontą atjunkite maitinimo šaltinį.



Visada įsitikinkite, kad jungiate tinkamą maitinimo šaltinį, naudojate tinkamo diametro ir savybių kabelius. Įsitikinkite, kad visi varžtai ir veržlės yra gerai priveržti ir saugikliai (jei tokių yra) gerai įtvirtinti.



Turėtų būti atsižvelgiama į įrenginių, pakuočių perdirbimo, šalinimo vietas ir nacionalinės teisės aktus ir taisykles.



Tuo atveju, jeigu yra kokių nors klausimų į kuriuos nėra atsakymo, kreipkitės į techninio aptarnavimo skyrių arba pasikonsultuokite su specialistu.

GAMINIO APRAŠYMAS

VTR-1-V2 tai elektroninis laikmatis ventiliatoriams skirtiems vėdinti nedidelias patalpas tokias kaip tualetai, vonios kambariai. Ventiliatorius įsijungia praėjus 1,5 s. po šviesos įjungimo. Kai šviesa išjungžiama ventiliatorius išsijungia po nustatyto, pasirinkamo laiko nuo 2 iki 10 minučių.

GAMINIO KODAS

Kodas	Maitinimo įtampa
VTR-1-V2	230 VAC ± 10 % / 50–60 Hz

NAUDOJIMO SRITIS

- Mažų patalpų ventiliacijoje
- Naudojamas tik patalpose

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maitinimas: 230 VAC ± 10 % / 50–60 Hz
- Išėjimas ventiliatoriui 230 VAC ± 10 % / 0,04–1,5 A
- Trimeris skirtas valdyti užlaikymo laiką (2–10 min)
- Apsaugos standartai: IP20
- Darbinės aplinkos sąlygos:
 - ▶ temperatūra: -10–40 °C
 - ▶ santykinė drėgmė: 5–85 % rH


STANDARTAI

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EC
- EMC Direktyva 2014/30/EC
- WEEE Direktyva 2012/19/EC
- RoHs Direktyva 2011/65/EC



VEIKIMO DIAGRAMA

Fig. 1 Veikimo diagramos



PAJUNGIMAS

Keturių polių gnybtas (5,0 mm žingnio, 2,5 mm² diametro kabeliui)


Maitinimo įtampa	230 VAC ± 10 % / 50–60 Hz
L	Maitinimo įtampa (L) ir (šviesos) jungiklis
SW	Šviesos perjungėjas
N/U1	Maitinimo įtampa (N) ir išėjimas ventiliatoriui
U2	Išėjimas ventiliatoriui

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Atydžiai perskaitykite "**Atsargumo ir saugumo priemonės**" prieš pradėdami montuoti VTR-1-V2 laikmatį. Atlikite šiuos žingsnius:

1. Gaminį VTR-1-V2 pajunginėkite remdamiesi (žr. **Fig. 2** "Laidai ir jungtys").
2. Nustatykite išėjimo uždelimą trimeriu.

Fig. 2 Pajungimo schema



INSTRUKCIJA, KAIP PATIKRINTI PAJUNGIMĄ

1. Įjungę šviesos jungiklį, ventiliatorius pradeda veikti po išanksto nustatyto laiko uždelimo 1,5 s. Šis laiko uždelimas nekeičiamas
2. Po šviesos išjungimo ventiliatoriaus išėjimas liek aktyvus tiek laiko kiek yra nustatytas uždelimas 2–10 min.

TRANSPORTAVIMO IR SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Venkite smūgių ir ekstremalių sąlygų, sandėliuokite originaliose pakuotėse.

INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ IR APRIBOJIMAI

Dveji metai nuo pristatymo datos gamykliniam defektui. Visi pakeitimai arba modifikacijos atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės. Gamintojas neatsako už spausdinimo klaidas ir neatitikimus šiame dokumente, nes gamintojas pasilieka teisę į gaminio modifikavimą ir tobulinimą bet kuriuo laiku po šio dokumento išleidimo.

PRIEŽIŪRA

Normaliomis sąlygomis šis gaminys nereikalauja priežiūros. Suteptą gaminį valyti sausu arba drėgnu skudurėliu. Labai suteptą gaminį, valykite naudojant neagresyvius produktus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes prieš valant, gaminys turi būti atjungtas nuo maitinimo. Atkreipkite dėmesį, kad į gaminį nepatektų drėgmė. Pajunkite prie jo maitinimą tik tada kai jis bus visiškai sausas.