




Rozwiązanie

Prędkość wentylatora można regulować ręcznie, stopniowo, za pomocą przełącznika SMT-D-3P-AL.
TK lub PTC do zabezpieczenia termicznego silnika.
Jeśli silnik jest zabezpieczony PTC, ustaw na przetwornicy częstotliwości P47 = Ptc-th

Nadaje się do silnika typu: 3-fazowe silniki asynchroniczne 400 VAC z zabezpieczeniem TK lub PTC
Sterowanie silnikiem: Ręczne sterowanie prędkością EC wentylatora
Minimalna prędkość silnika: Upewnij się, że napięcie minimalne jest wystarczająco wysokie, aby uniknąć zatrzymania silnika.
Maksymalny prąd silnika: 30 A

Ustaw parametry Przetwornicy częstotliwości (falownika):
P02=5 P12=0
P15=3 P48=1
P30=Auto-0

Skontaktuj się z producentem wentylatora, aby uzyskać prawidłowy schemat podłączenia wentylatora.

Produkty Sentera

Kod produktu	Opis
FI-E44300E2 SMT-D-3P-AL	Falownik Przełącznik

Sterowanie produktem

Wentylator AC z silnikiem asynchronicznym I_{max} 30 A